

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter. • R.V.-meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • De voorstrijk of schrapslaag moet kleefvrij en beloopbaar zijn. 	
Mengen troffelvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een boormachine met mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Voeg dit mengsel toe aan component C en meng het geheel met een dwangmenger tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 3 minuten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met mengarm. • Dwangmenger.
Aanbrengen troffelvloer	<ul style="list-style-type: none"> • Het gemengde materiaal op de ondergrond uitstorten en met een trekbak of roestvrijstalen vlakspaan verdelen. • Bij voorkeur afwerken met een vlindermachine of grote spaan. • Indien gewenst onder afschot of vlak onder de rei zetten m.b.v. een aluminium rei. • Vervolgens het materiaal zo gesloten mogelijk dicht vlinderen of spanen. • Tijdens het dichtspanen, de vlakspaan regelmatig afnemen. Dit om de spaan schoon te houden en een zo vlak mogelijk oppervlak te verkrijgen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlakspaan. • Rei. • Trekbak. • Vlindermachine. • Spaan.
Doorhardingstijd troffelvloer bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"> • Belloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP1250 Troffelvloer na ca. 16 uur. • Een volgende laag binnen 24 uur aanbrengen. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding. 	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"> • Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen. met Arturo Reinigings doekjes*. 	

* Zie betreffende documentatie.