

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 75 % • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatuurmeter • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargennummer van het product staat vermeld op de verpakking. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • Bij het aanbrengen van de vloer- of wandcoating, moet de ondergrond kleefvrij, druk- en vormvast, blijvend droog en beloopbaar zijn. • Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. slijpen, schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP6650 Primer*. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industriezuiger. • Straalmachine. • Schuurmachine. • Plamuurmes. • Vlakspaan.
Mengen EP3010	<ul style="list-style-type: none"> • Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Optie met antislipkorrel: antislipkorrel toevoegen aan homogene massa en nogmaals 1 minuut mengen. (De korrel toevoegen aan de tweede laag vloercoating) • Vloercoating: 10% voor eerste laag en 5% voor tweede laag water toevoegen aan het mengsel en opnieuw goed mengen totdat er een homogene massa ontstaat. • Wandcoating: 2,5 – 5% voor de eerste laag en 2,5% voor de tweede laag water toevoegen aan het mengsel en opnieuw goed mengen totdat er een homogene massa ontstaat. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. • Let op: onzorgvuldig mengen kan leiden tot kleurverschillen. <p>Let op: altijd eerst de antislipkorrel toevoegen, alvorens het water toegevoegd kan worden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Boormachine met Mengarm. • Schone werkkermer.

**Aanbrengen
vloercoating**

- Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(14 mm).
 - Narollen met een schone 50 cm brede nylonroller(14 mm).
 - Rol de nylonroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met de EP3010.
 - Langs de kanten niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen.
 - Minimaal 2 lagen Arturo EP3010 Vloer- en Wandcoating aanbrengen.
- Kwast.
 - 10 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. Art. 66404
 - 25 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. Art. 66395
 - 50 cm nylonroller poolhoogte 14 mm. Art. 66397
 - Wissers(vloertrekker) 40cm Art. 59588
 - Wissers(vloertrekker) 60 cm Art. 68823
 - Diverse werkkemmers

**Doorhardingstijd
vloercoating bij 20 °C
en 65% R.V.**

- Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP3010 Vloer- en Wandcoating na ca. 8 uur.
- De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt.
- Lagere temperaturen vertragen de doorharding.

Reinigen gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water*.

*Zie betreffende documentatie.